

## メーター 前ページの続き

③ **SET** ボタンを押して REV インジケータが点灯する回転数を決定する。決定すると同時に REV インジケータが点滅する回転数の間隔の設定に進む。

▲ タコメータは設定されている REV インジケータが点灯する回転数をもとに REV インジケータが点滅する回転数の間隔を表示します。

▲ タコメータ（数字表示）は設定されている REV インジケータが点滅する回転数の間隔を表示します。

④ **SEL** ボタンを押すごとに、0 r/min (rpm), 250 r/min (rpm), 500 r/min (rpm) の順で点滅する回転数の間隔を切り換える。

