

表示灯

表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

REV インジケーター  P.31

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

 ハイビームパイロットランプ
(前照灯上向き表示灯)

 方向指示器表示灯

 方向指示器表示灯

