

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

| | |
|------------------|-------|
| メンテナンスの基礎知識..... | P. 45 |
| 主要部品の脱着方法..... | P. 56 |
| クリップ..... | P. 56 |
| 左サイドカバー..... | P. 57 |
| シート..... | P. 58 |
| 左シユラウド..... | P. 59 |
| バッテリー..... | P. 60 |
| エンジンオイル..... | P. 62 |
| 冷却水..... | P. 64 |
| ブレーキ..... | P. 66 |
| ドライブチェーン..... | P. 68 |
| クラッチ..... | P. 70 |
| ブリーザードレーン..... | P. 73 |
| スロットル..... | P. 74 |