

## 燃料コック

燃料コックレバーの矢印がそのときの位置を示します。

**ON** … エンジンをかけると、キャブレターにガソリンが流れます。

**OFF** … 長期保管や燃料系統の点検・整備を行うとき、この位置にします。

**RES** … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量;約 0.7 ℓ

**OFF**                      **ON**                      **RES**

