

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まってい
るか確認してください。
- サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、
サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認して
ください。(60 ページ参照)
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必
要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃
料の節約と車の寿命をのばします。

	速 度 範 囲
1 速	0 ～ 20 k m / h
2 速	10 ～ 35 k m / h
3 速	15 ～ 45 k m / h
4 速	20 ～ 55 k m / h
5 速	25 ～ 70 k m / h
6 速	30 ～ 85 k m / h

注意

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただ
ちにホンダ販売店で調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

最初の1,000 k m 走行するまでは、45 k m / h 以下
で慣らし運転を行うと車の寿命をのばします。