

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

| | |
|-------------------|-------|
| メンテナンスの基礎知識 | P. 32 |
| 主要部品の脱着方法 | P. 42 |
| クリップ | P. 42 |
| センターカバー | P. 43 |
| バッテリー | P. 44 |
| エンジンオイル | P. 46 |
| ブレーキ | P. 48 |
| ドライブチェーン | P. 50 |
| ブリーザードレーン | P. 51 |
| スロットル | P. 52 |