

ブレーキパッドの摩耗の点検

パッドの磨耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの磨耗限界です。

磨耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

1. **フロント** ブレーキキャリパーの下側からのぞいて点検します。
2. **リア** 車の右後ろ側からキャリパーをのぞいて点検します。

