

こんなときは

エンジンが始動しない.....	P. 54
警告灯が点灯 / 点滅	P. 55
PGM-FI 警告灯	P. 55
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告 灯.....	P. 55
その他の故障表示	P. 56
燃料計の故障表示	P. 56
電装部品のトラブル	P. 57
ヒューズ切れ	P. 57
エンジンが一時的に不調になる	P. 58