

## 装備に関する補足情報

### ■ メインスイッチ

エンジンをかけずにメインスイッチを**I** (On) の状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

### ■ エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。

非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ず**O** (Off) にしてください。

■ (On) のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

### ■ オドメーター

オドメーターは、999,999 km を超えると 999,999 km でロックします。

### ■ トリップメーター

トリップメーター A/B は、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。

### ■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、ツールボックス内に収納してください。

### ■ ヘッドライト、ポジションランプ、ストップ/テールランプ、フロントウィンカー、リアウィンカー、ライセンスプレートライト

LED 使用のライトは一体式です。  
もし、1 個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。