

冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、

30%の場合 -16°C まで

50%の場合 -37°C まで

補給のしかた

1. センターカバーを取外します。
(21 ページ参照)
2. リザーバタンクのキャップを左に回して外します。
3. 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
4. リザーバタンクのキャップを右に回し、キャップが止まるまで確実に締付けます。

