

右インナーボックス

メータの右下に右インナーボックスがあります。

右インナーボックスと左インナーボックス(50ページ参照)への荷物の積載は、合計で **1.5 kg** までです。

走行中にカバーの開閉は、行わないでください。

《開けた》

ボタンを押し、カバーを開けます。

《閉じた》

カバーがロックするまで完全に閉じてください。
カバーが確実にロックされているか確認してください。



知識

- 貴重品やこわれやすいものは入れないでください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあります。大切なものを入れる場合はご注意ください。

