

## 2 Pelarasan kecerahan cahaya belakang:

Terdapat 5 tahap untuk pilihan kecerahan cahaya belakang.

- 1 Tekan suis **SET**, penunjuk kecerahan cahaya belakang dan segmen pelarasan kecerahan cahaya belakang berhenti berkelip.
- 2 Tekan suis **SEL**. Tahap kecerahan akan berubah.




- 3 Tekan suis **SET**. Tetapan cahaya belakang telah pun siap disetkan, paparan beralih ke mengubah unit meter jarak tempuh. (unit meter jarak tempuh bahan api mula berkelip.)

## 3 Mengubah unit meter jarak tempuh:

- 1 Tekan suis **SET**, unit meter jarak tempuh bahan api mula berkelip dengan laju.
- 2 Tekan suis **SEL** untuk memilih "km/L" atau "L/100 km".



- 3 Untuk menamatkan pilihan, tekan suis **SET**.

Pilihan anda juga boleh ditetapkan dengan memutar suis penghidup ke posisi  (Off).

Kawalan boleh diubah dari mod tetapan ke paparan biasa secara automatik jikalau suis tidak ditekan lagi dalam tempoh masa 30 saat. Dalam keadaan ini, tetapan masih dikekalkan.