

## Isyarat (Bersambung)



### **Penunjuk untuk bateri sistem hibrid**

- Menyala seketika apabila suis penghidup dibuka (On).
- Menyala jika bateri untuk sistem hibrid dinyahcaskan secara berlebihan atau sistem menghadapi masalah.
  - ▶ Sistem bantuan motor dan Henti Melahu tidak akan beroperasi sekiranya penunjuk untuk bateri sistem hibrid menyala.

### **Apabila penunjuk untuk bateri sistem hibrid menyala:** **MS. 110**

- Menyala sekiranya anda cuba menghidupkan enjin semasa paparan pengukur untuk bateri sistem hibrid dan paparan tahap CHARGE/ASSIST berkelip.

### **Jika Paparan Tahap CHARGE/ASSIST dan Paparan Pengukur untuk Bateri Sistem Hibrid berkelip:**

### **MS. 113**