

Menukar Palam Pencucuh

Untuk palam pencucuh yang disyorkan, lihat "Spesifikasi".

➔ MS. 145

Guna hanya jenis palam pencucuh yang disyorkan dalam julat kepanasan yang disyorkan.

NOTIS

Penggunaan palam pencucuh dengan julat kepanasan yang tidak sesuai boleh menyebabkan kerosakan enjin.

1. Letakkan skuter anda pada permukaan yang rata dengan menurunkan tongkat tepi.
2. Tanggalkan alas lantai.
3. Tanggalkan skru.
4. Tanggalkan penutup palam penyelenggaraan dengan memasukkan pemutar skru kepala rata dengan kain pelindung ke dalam celahan atas lantai.

