

Penambahan Minyak Enjin

Jikalau minyak enjin berada di paras bawah atau berdekatan dengan tanda paras bawah, tambahkan minyak enjin yang disyorkan. ➤ MS. 76, ➤ MS. 145

1. Tanggalkan penutup minyak pelincir/pengukur.
Tambahkan minyak yang disyorkan hingga ia sampai di tanda paras atas.
 - Letakkan skuter anda di tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata semasa memeriksa paras minyak.
 - Jangan isi melebihi tanda paras atas.
 - Pastikan tiada benda asing yang memasuki corong isian minyak.
 - Jikalau terdapat limpahan, lapkannya dengan serta merta.
2. Pasangkan kembali penutup minyak pelincir/pengukur dengan kukuh.

NOTIS


Penggunaan skuter dengan terlebih isi minyak atau terlalu kurang minyak akan mengakibatkan kerosakan pada enjin. Jangan campurkan jenama dan gred minyak yang berlainan.

Untuk garis panduan pemilihan dan pengesyoran minyak enjin, sila rujuk "Asas-asas Penyelenggaraan" ➤ MS. 76

Menukar Minyak Enjin, Membersihkan Skrin Penapis

Menukar minyak enjin dan membersihkan skrin penapis memerlukan peralatan yang khas. Kami mengesyorkan skuter anda diservis oleh wakil pengedar sah anda.

Periksa minyak enjin dalam keadaan mod tunggangan pada kosong (mod I).

1. Jikalau enjin sejuk, sila hidupkan enjin dan biarkannya untuk 3 hingga 5 minit.
2. Putarkan suis penghidup ke posisi  (Off) dan tunggu 2 hingga 3 minit.