

Penunjuk Honda SMART Key

■ Jikalau penunjuk Honda SMART Key berkelip 5 kali

Menggantikan Bateri Honda SMART Key

➤ MS. 104

■ Jikalau penunjuk Honda SMART Key berkelip semasa suis penghidup berada di posisi I (On)

Penunjuk Honda SMART Key berkelip apabila komunikasi antara skuter anda dan Honda SMART Key terhenti selepas memutar suis penghidup ke posisi I (On). Ini mungkin disebabkan oleh yang berikut:

- Gelombang radio atau bunyi yang kuat mempengaruhi sistem
- Anda kehilangan Honda SMART Key semasa menunggang

Walau bagaimanapun, ini tidak menjejaskan operasi skuter anda sehingga suis penghidup dikunci.

Jika anda memutar suis penghidup ke posisi SEAT FUEL, ○ (Off) atau 🔒 (Lock) semasa penunjuk Honda SMART Key berkelip, cincin suis penghidup, penunjuk Honda SMART Key akan menyala, dan buzzer berdering kira-kira 20 saat, secara automatik dimatikan, dan kemudian suis penghidup dikunci.

► Isyarat pembelokan berkelip pada permulaan dan akhir fungsi ini.

Juga, untuk menghentikan kelipan dan deringan ini, tekan dan tahan suis penghidup selama lebih daripada 2 saat. Selepas kelipan dan deringan berhenti, suis penghidup akan dikunci.

Jika anda tidak mempunyai Honda SMART Key, suis penghidup boleh dibuka dengan cara lain. ➤ MS. 120