

**Isyarat Amaran Lain** ► Jika Paparan Tahap CHARGE/ASSIST dan Paparan Pengukur untuk Bateri Sistem Hibrid berkelip

Jika penunjuk untuk bateri sistem hibrid terpadam, anda boleh teruskan menunggang.

Jika enjin tidak hidup atau penunjuk untuk bateri sistem hibrid masih hidup, hantarkan skuter anda untuk diperiksa oleh wakil pengedar anda yang sah.