

**İlk ayar**

|          | <b>P seviyesi</b>                                                                                        | <b>T seviyesi</b>                                                                                           | <b>EB seviyesi</b>                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPORT    | Yüksek<br>              | Düşük<br>                  | Düşük<br>               |
| STANDARD | Orta<br>                | Orta<br>                   | Orta<br>                |
| RAIN     | Düşük<br>               | Yüksek<br>                 | Orta<br>                |
| USER     | Düşük* <sup>1</sup><br> | Düşük* <sup>1, 2</sup><br> | Düşük* <sup>1</sup><br> |

Notlar:

\*1 : Seviye değiştirilebilir.

\*2 : Eğer Kapalı seçeneği ayarlanmışsa, kontak anahtarı bir sonraki sefer Açık konumuna getirildiğinde seviye Düşük olarak ayarlanacaktır.