

Pemeriksaan Bendalir Brek Hadapan

AFS110MCS

1. Letakkan kenderaan anda di posisi tegak, dan pada permukaan yang kukuh dan rata.
2. Pastikan takungan bendalir brek dalam keadaan mendatar dan paras cecair berada di atas tanda paras L (bawah).

Jika paras bendalir brek dalam takungan berada di bawah tanda paras L (bawah) atau kelegaan tuil brek menjadi berlebihan, periksa kehausan brek. Jika pad brek masih tidak haus, kenderaan mungkin mengalami masalah kebocoran. Hantarkan kenderaan anda untuk diperiksa oleh wakil pengecar.

