

Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

Takılması

1. Arka tekerleği toplamak için, sökme işleminin tersini yapınız.
2. Arka tekerleği takıp arka tekerlek somunlarını eşit şekilde sıkınız.

Tork: 108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft).

3. Susturucuyu orijinal pozisyonuna gelene kadar saat yönünün tersine çeviriniz.
4. Susturucu sıkma cıvatalarını sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

5. Ayaklık braket cıvatası A'yı takınız.
6. Sağ ayaklık braket cıvatası A ve B'yi sökünüz.

Tork: 37 N·m (3.8 kgf·m, 27 lbf·ft).

7. Susturucu montaj cıvatasını, rondelasını ve somununu takarak sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.