

Presión de aire delantera	Presión de aire trasera	Condiciones	
		Motorciclista/carga	Condiciones de conducción
0 kPa (0 kg/cm ²) ↕ 40 kPa (0,4 kg/cm ²)	0 kPa (0 kg/cm ²) ↕ 400 kPa (4,0 kg/cm ²)	Un ↕ Hasta 180 kg*	Marcha en ciudad o en carretera ↕ Caminos accidentados

* El peso total que incluye el del motociclista, acompañante, carga y todos accesorios.

Luftdruck vorn	Luftdruck hinten	Bedingungen	
		Fahrer/Belastung	Fahrbedingungen
0 kPa (0 kg/cm ²) ↕ 40 kPa (0,4 kg/cm ²)	0 kPa (0 kg/cm ²) ↕ 400 kPa (4,0 kg/cm ²)	Einer ↕ Bis zu 180 kg*	Fahren auf normalen oder stadtstraßen ↕ Fahren auf schlechten Straßen

* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und allen Zubehöerteilen.