

## **Regulador para evitar la caída hacia adelante**

Este regulador (1) reduce la caída hacia adelante durante el frenado y puede ajustarse según las preferencias del conductor, independientemente de la carga o del peso del conductor.

Este regulador está situado en el lado izquierdo de la horquilla delantera, y puede ajustarse en cualquiera de las cuatro posiciones.

| Posición | Fuerza de amortiguación para evitar la caída |
|----------|----------------------------------------------|
| 1        | LIGERA                                       |
| 2        | MEDIA                                        |
| 3        | DURA                                         |
| 4        | MÁXIMA                                       |

**ADVERTENCIA:** No poner el regulador en el medio de los puntos de ajuste numerados.

## **Eintauchkontrolle**

Dieser Einsteller (1) reduziert das Eintauchen der Teleskopgabel beim Bremsen und kann, unabhängig von Zuladung oder Fahrergewicht, nach Wahl eingestellt werden.

Der am linken Gabelholm befindliche Einsteller kann nach Belieben auf eine der vier Positionen eingestellt werden.

| Position | Wirkung der Eintauchkontrolle |
|----------|-------------------------------|
| 1        | SCHWACHE DÄMPFUNG             |
| 2        | MITTEL                        |
| 3        | STARK                         |
| 4        | MAXIMALE DÄMPFUNG             |

**WARNUNG:** Den Einsteller keinesfalls zwischen die nummerierten Raststellen einstellen.