

Mantenimiento de la batería

La inspección del nivel de electrolito de la batería y, eventualmente, el relleno del mismo deberán efectuarse tan frecuentemente como se indica en el Programa de Mantenimiento (pág. 105), y en la sección Inspección antes de puesta en marcha (pág. 89).

La batería (1) está detrás de la cubierta lateral derecha. Quite la cubierta lateral. Compruebe el nivel del electrolito.

El nivel del electrolito debe mantenerse entre los niveles superior (2) e inferior (3) marcados al lado de la batería. Si el nivel del electrolito está bajo, quitar los tapones de llenado (4).

Pflege der Batterie

Überprüfen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfüllen von destillierten Wasser sollte häufig durchgeführt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 107) und dem Abschnitt "ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN" (Seite 89) angegeben ist. Die Batterie (1) befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel. Entfernen Sie die Seitenabdeckung. Überprüfen Sie den Elektrolytstand. Der Elektrolytstand muß zwischen der oberen (2) und der unteren (3) Pegelmarke gehalten werden. Nehmen Sie die Batteriezellendeckel (4) ab, wenn der Elektrolytstand zu niedrig ist.