

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig voordat u gaat rijden.
Hier worden de locaties aangegeven van de
basiselementen voor de bediening van uw CRF.

Locaties van bedieningselementen	10
Controlelampje	11
MIL-knipperpatroon.....	11
Huidige DTC/DTC bevrozen	11
Circuitcontrole.....	12
DTC-index.....	13