

Melaraskan Pancaran Lampu Hadapan

Anda boleh melaras lampu hadapan untuk penjarangan yang sesuai. Untuk melaraskan lampu hadapan, longgarkan bolt pelaras.

Ketatkan bolt pelaras selepas pelarasan.

Patuhi undang-undang dan peraturan tempatan.

