


Takometre kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

Saat (12-saat veya 24-saat ekranı)
Saati ayarlamak için: ➡S.37 ➡S.38



Kilometre saati

Takometre

DIKKAT

Takometre kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız.
Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.