

Yakıt göstergesi

Sadece 1. segment yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: yaklaşık olarak 3,5 L

Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlırsa veya sönerse: ➡ S.135

Soğutma suyu sıcaklık göstergesi ()

Görüntüleme aralığı: 35°C to 132°C

- 34°C veya daha az: : "---" görünür.
- 122°C ile 131°C arasında :
 - Yüksek Soğutma suyu sıcaklık gösterge lambaları.
 - Soğutma suyu sıcaklık rakamları yanıp söner.
- 132°C üzerinde:
 - Yüksek Soğutma suyu sıcaklık gösterge lambaları.
 - 132°C yanıp söner.
- Motor soğutma suyu düşük olsa bile, motora devir yaptırdığınızda soğutma fanı bazen çalışmaya başlayabilir. Bu normaldir.

