

Göstergeler (Devam ediyor)

2 Saat ayarı:

- 1 İstenilen saat görüntüleninceye kadar **SEL**  (yukarı) veya **SEL**  (aşağı) düğmesine basınız.
 - Saati hızlı şekilde artırmak için **SEL**  (yukarı) veya **SEL**  (aşağı) düğmesini basılı tutunuz.



- 2 **MODE** düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 3 İstenilen dakika görününceye kadar **SEL**  (yukarı) veya **SEL**  (aşağı) düğmesine basınız.

- Dakikayı hızlı şekilde artırmak için **SEL**  (yukarı) veya **SEL**  (aşağı) düğmesini basılı tutunuz.



- 4 **MODE** düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner.