

⏻ KONTAK ANAHTARI

Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitlet.

- Anahtar **○** (Kapalı) veya **🔒** (Kilitli) konumunda iken çıkarılabilir.

MOTOR DURDURMA DÜĞMESİ /

⚡ MARŞ DÜĞMESİ

Normalde **○** (Çalışma) konumunda olmalıdır.

- Acil durumda, motoru durdurmak için **⊗** (Durma) konumuna alınız.

I (Açık)

Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

○ (Kapalı)

Motoru kapatır.

🔒 (Kilitli)

Gidonu kilitler.

