


Saklama Bölmeleri

Kask Askıları

Kask askıları arka selenin altındadır.



- Kask askısını sadece park halinde kullanınız.

Arka Selenin Sökülmesi ➡ S.102

⚠ UYARI

Kask askıya takılı şekilde sürüş yapmak arka tekerin veya süspansiyonun çalışmasını engelleyebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Kask askısını sadece park halinde kullanınız. Kaskınız kask askısına takılı iken motosikletinizi kullanmayınız.

Takım Çantası

Takım çantası, arka selenin altında lastik kuşak ile bağlanmıştır.

