

Bakım Gereklilikleri

Akü

Motosikletinizin aküsü bakım gerektirmeyen tiptedir. Akü elektrolitinin seviyesini kontrol etmenize veya saf su eklemenize gerek yoktur. Kirlı veya paslanmıř ise akü kutuplarını temizleyiniz.

Akü kapađı contalarını sökmezsiniz. řarj ederken kapakların sökölmesine gerek yoktur.

DİKKAT

Akü bakım gerektirmez ve akü kapaklarını çıkarmak akünün kalıcı řekilde hasar görmesine neden olabilir.



Akü üzerindeki bu işaret bu ürünün evsel atık olarak değerdendirilmemesi gerektiđi anlamına gelir.

DİKKAT

Yanlıř řekilde atılmıř bir akü çevreye ve insan sađlıına zararlı olabilir. Her zaman akünün atılması ile ilgili yasal düzenlemelere uyunuz.