


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Arka Sele

Arka Sele



Bakım

Sökülmesi

1. Kontak anahtarını sele kilidine yerleştiriniz.
2. Kontak anahtarını saat yönünde çeviriniz, ardından arka seleyi yukarı ve arkaya doğru çekiniz.

Takılması

1. Tırnakları yuvaya yerleştiriniz.
2. Arka selenin arkasını aşağı doğru bastırınız.
 - Yukarı doğru hafif çekerek selenin tam olarak oturduğundan emin olunuz.

Kapatıldığında sele otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı arka selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.