


Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

6. Sağ ayaklık braketini cıvatası B'yi ve susturucu bandı cıvatalarını gevşetiniz ve ardından sağ ayaklık braketini yukarı doğru kaldırınız.



Sorun giderme

7. Susturucuyu saat yönünde çeviriniz ve arka tekerlek somunlarını çıkararak arka tekerleği sökünüz.

