



燃料計

マークが1つ(E)だけ点滅したときの
燃料残量：約 3.5 ℓ



燃料計の故障表示

マークが中央から順に点灯・消灯を
繰り返したときは、Honda販売店で
点検を受けてください。

メーターの初期表示

メインスイッチを ON にすると、すべての表示があらわれます。また、スピードメーターとタ
コメーターの指針が一度最高目盛に振れた後、“0”に戻ります。表示されない部分がある、ま
たは、指針が振れない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。