

5. ①端子のボルトを外し、②コードを外す。
6. ターミナルカバーをめくり、③端子のボルトを外し、④コードを外す。
7. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に④側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーコードを取り外し、再び取り付けたとき表示はAM1:00になります。時刻の合わせかたについては、操作ガイドをご確認ください。
 ➡ P. 17

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 33

