

## メーター 前ページの続き

平均燃費と燃料消費量は、それぞれのトリップメーター A/B をもとに表示

### ■ 平均燃費

トリップメーター A/B をリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示。リセット直後以外の場合に表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■ 燃料消費量

トリップメーター A/B をリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示。リセット直後以外の場合に表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費と燃料消費量をリセットするには:

 P.18

### ■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示。速度が 7 km/h 未満の場合は“---”を表示します。速度が 7 km/h 以上の場合に表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。