


CB1100 EX < Type I > /
 CB1100 EX < Type II > /
 CB1100 RS / CB1100 E Package



ハンドルグリップヒーター
 コントローラユニット

4. CB1100 EX <Type I> / CB1100 EX <Type II> /


CB1100 RS / CB1100 E Package

右サイドカバーを取り外す。▶ P. 53

5. CB1100 EX <Type I> / CB1100 EX <Type II> /

CB1100 RS / CB1100 E Package

ハンドルグリップヒーター・ターナー・コントロールユニ
 ャットをバッテリーカバーから取り外す。



6. クリップ、スクリューを取り外す。▶ P. 52
 バッテリーカバーを取り外す。