


警告灯



PGM-FI 警告灯
エンジンストップスイッチが (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.55**



水温警告灯
メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.54**



ABS 警告灯 **CB250F <ABS>**
メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯/点滅したときは **▶P.55**