


■各部の説明と取扱い

オドメーター

走行した総距離を示します。
走行距離で、オイル、オイルフィルターの交換その他の点検時期を知ることができます。
詳しくは、整備手帳をご覧ください。

オドメーター



トリップメーター

メーターを“0”に戻した時点からの走行距離を示します。
戻すときは、トリップメーターノブを矢印の方向に回します。

トリップメーター

