

- オドメーター：総走行距離を表示
- トリップメーター：0 km にリセットしてからの走行距離を表示

平均燃費と燃料消費量はトリップメーター A の走行距離をもとに表示

- 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示

速度が 5km/h 未満の場合は“---”を表示

- ▶ 速度が 5km/h 以上の場合に表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- ▶ 表示が“----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

- 平均燃費

トリップメーター A をリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示

- ▶ 表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

- 燃料消費量

トリップメーター A をリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示

表示範囲：0.0 ~ 300.0 L

- ▶ 燃料消費量が 300.0 を超えた場合は“300.0”を表示します。
- ▶ 表示が“----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費と燃料消費量をリセットするには  **P.18**