

A モードの設定


1 時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける。



- 3 **SEL** ボタンを押し、時を設定する。

- ▶ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 4 **SET** ボタンを押し、時を設定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **SEL** ボタンを押し、分を設定する。

- ▶ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **SET** ボタンを押し、分を設定する。決定と同時にディスプレイの明るさの調節にかわる。

- 決定と同時にディスプレイの明るさの調節にかわる。

