

## Hondaセレクタブルトルクコントロール

このシステムは、アクセルオ n の状態で後輪の空転を検知した際に、選択したトルクコントロールレベルに応じて後輪への駆動力を制限します。くわえて、加速時の急激なウイリー運動をウイリーコントロールレベルに応じて緩和します。

● トルクコントロールレベルを低く設定した場合、アクセルオ n の状態で後輪が空転する場合がある

▲ 運転技術、運転状況に応じてトルクコントロールレベルを選んでください。**→ P.77**  
● トルクコントロールは減速時には作動せず、エンジンブレーキによる後輪のロックは防止しない

▲ スロットルを急に閉じる操作はさけください。特に、滑りやすい路面ではさけください。

- トルクコントロールは、急なスロットル操作や誤ったスロットル操作、道路状態などを補完するものではありません。
  - ▶ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。
  - トルクコントロールの T 値を 0 レベル (Off) にすることで、ぬかるみ、雪、砂地などからの脱出が容易になる場合やオフロード走行時にバランスやコントロールの維持が容易になる場合がある