


INFO 1 表示

INFO 1 表示は、以下の項目を選択できます。

- オドメーター[TOTAL]
- トリップメーター[TRIP A / B]

INFO 1 表示の設定

- 1 INFO 1 表示を選択する。 **↔P.20**
- 2 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択する。
- 3 **MODE** ボタンを押し、INFO 1 表示の設定を決定する。
決定と同時に INFO 2 表示の設定に切り換わる。



↑ **SEL** **▲** (アップ) ボタンを押す

↑ **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押す