

メーター 前ページの続き

現在の日付[DATE]

現在の日付を表示

表示範囲：

曜日：MON～SUN

日：1～31

月：JAN～DEC

西暦：2010～2099

DATE

MON, 6/JAN/2020

現在の日付の設定  P.54

ユーザーレター

任意で設定した文字を表示

CBR600RR

USER LETTER の設定  P.48

ブランク表示

ブランク状態を表示