

設定モードへの移行

車両が停止した状態で、メインメニューが表示されるまで、**MODE** ボタンと**SEL** **▲** (アップ) または**SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続ける。

メインメニュー画面



SEL **▲** (アップ) または**SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

▶SEL **▲** (アップ) または**SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。