

LAP DATA

ラップタイムデータの履歴を表示します。

別のラップ情報は、**[SEL]** **▲** (アップ) または **[SEL]** **▼** (ダウン) ボタンを押すと表示されます。

[LAP] ボタンを押すと、最大加速 G、最大減速 G、左最大バンク角と右最大バンク角の表示に切り換わります。

ラップタイムデータの表示を終了するには、**[MODE]** ボタンを押す。終了と同時に前のメニューに戻る。

ラップタイマーの使いかた **▶P.64**

Best アイコン (最速ラップを表示中に表示されます。)

