





## BRIGHTNESS

ディスプレイの明るさを自動調節または8段階に調節できます。





### ディスプレイの自動調光 P.137

- 1 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“AUTO” (自動調光) または明るさの段階を選択する。  
▶ **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続けると設定の表示が早く進みます。
- 2 **MODE** ボタンを押し、明るさの設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION	DISPLAY MODE	6
LAP TIME	SHIFT INDICATOR	7
		8
DISPLAY BRIGHTNESS		AUTO
GENERAL	BACKGROUND	1
SERVICE	USER LETTER	2
		3

## BACKGROUND

ディスプレイの背景を設定できます。

- 1 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“AUTO” (自動調節)、“WHITE”、“BLACK”、“METALLIC”または“CARBON”から選択する。  
▶ **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続けると設定の表示が早く進みます。
- 2 **MODE** ボタンを押し、ディスプレイの背景を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION	SHIFT INDICATOR	METALLIC
LAP TIME	BRIGHTNESS	CARBON
DISPLAY BACKGROUND		AUTO
GENERAL	USER LETTER	WHITE
SERVICE	FAVORITE	BLACK