

## メーター 前ページの続き


### ラップタイムの計測

- ① [LAP] ボタンを押し続けるまたは、"DISPLAY MODE" メニューから "CIRCUIT" を選択する。

➡ P.17 ➡ P.43 ➡ P.44

- ② 計測を開始するには、[LAP] ボタンを押す。  
▶ ストップウォッチが計測を開始します。

### ストップウォッチ



- ③ 周回ごとに [LAP] ボタンを押し、ラップタイムデータを記録する。
- ▶ ストップウォッチが最速ラップとのタイム差に切り替わります。表示は 10 秒後にストップウォッチに戻ります。
- ▶ 直前の周回数と直前のラップタイム(は、記録したラップタイムデータ)を表示します。
- ▶ 2 秒以内に [LAP] ボタンを押した場合、ラップタイムデータは記録されません。
- ▶ 50 周を超えた場合、直前の周回数(は)"LAP 50" を繰り返して表示します。

操作ガイド