

# メーターの見かた、使いかた

## SELボタン

積算距離計(オドメータ)、区間距離計(トリップメータ)の表示切換え(24ページ)、時刻合わせ(25ページ)やイモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅/非点滅の設定(36ページ)を行います。

## RESETボタン

区間距離計(トリップメータ)のリセット(24ページ)や時刻合わせ(25ページ)を行います。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はSELボタン、RESETボタンの操作は行わないでください。

