


【積算距離計(オドメータ)】  
走行した総距離をkmの単位で示します。




【区間距離計(トリップメータ)】  
メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“**A**”、“**B**”のモードがあります。

### 表示の切換え

左ボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。



### 区間距離計のリセット

“**A**”または“**B**”の状態ですら左ボタンを2秒以上押し続けます。

リセットのときは表示されている方だけ(例えば“**A**”が表示されていれば“**A**”だけ)がリセットされます。

